

**NOTA**

- Se puede programar un teléfono móvil sólo cuando el vehículo está estacionado.
- Debido a que el rango de comunicación de un teléfono móvil equipado con Bluetooth es aproximadamente 10 metros, si un teléfono móvil se encuentra dentro de un radio de 10 metros del vehículo, podría ser detectado/programado inintencionalmente mientras se programa otro teléfono.

1. Active la aplicación Bluetooth del teléfono móvil.

**NOTA**

Para el funcionamiento del teléfono móvil, consulte este manual de instrucciones.

2. Oprima el interruptor de reconocimiento de voz/manos libres con un toque corto.
3. **Diga:** [Bip] "Configuración"
4. **Indicación:** "Seleccione una de las siguientes opciones: opciones de emparejamiento, mensajes de confirmación, seleccionar teléfono, idioma o contraseña, o diga cancelar para volver al menú principal."
5. **Diga:** [Bip] "Opciones de emparejamiento"
6. **Indicación:** "¿Desea emparejar un teléfono, eliminar un teléfono o listar teléfonos emparejados?"
7. **Diga:** [Bip] "Emparejar un teléfono"

8. **Indicación:** "Por favor, indique el código de emparejamiento de 4 dígitos."

9. **Diga:** [Pitido] "XXXX" (Diga un código arbitrario de sincronización de 4 dígitos. Este puede ser cualquier combinación de 4 números.)

**NOTA**

- Algunos dispositivos solo aceptan códigos de sincronización particulares (Normalmente, "0000" o "1234").

Si no se puede completar la sincronización, consulte el manual para el propietario de su dispositivo móvil, y si fuera necesario intente esos números.

- Grabe el código como será usado para programar su teléfono en el paso 16.

10. **Indicación:** "Código de emparejamiento XXXX (número de 4 dígitos). ¿Es correcto?"

11. **Diga:** [Bip] "Sí" o "No"

12. Si "Sí", vaya al Paso 13. Si "No", el procedimiento vuelve al Paso 8.

13. **Indicación:** "Iniciar procedimiento de emparejamiento en el teléfono. Consulte el manual del teléfono para instrucciones."

14. Usando el teléfono móvil, realice una búsqueda del dispositivo Bluetooth (Dispositivo periférico).

## Manos libres Bluetooth

### NOTA

Para el funcionamiento del teléfono móvil, consulte este manual de instrucciones.

15. Seleccione "Mazda" desde la lista de dispositivos buscada por el teléfono móvil.
16. Ingrese el código de sincronización de 4 dígitos ajustado en el Paso 9 del teléfono móvil.
17. **Indicación:** "Por favor, diga el nombre del teléfono después del pitido."
18. **Diga:** [Pitido] "XXXX- -" (Diga una "etiqueta de teléfono", un nombre de arbitrario para el teléfono.)  
Ejemplo: "Teléfono de Stan."

### NOTA

Diga una "etiqueta de teléfono" en menos de 10 segundos.  
Si se van a programar más de dos teléfonos móviles, no podrán ser programados con la misma o similar "etiqueta de teléfono".

19. **Indicación:** "Agregando XXXXXX - - (Ej. "Teléfono de Stan") (Etiqueta de teléfono). ¿Es correcto?"
20. **Diga:** [Bip] "Sí"
21. **Indicación:** "Asigne una prioridad a este teléfono entre 1 y 7, siendo 1 el teléfono utilizado con más frecuencia."
22. **Diga:** [Pitido] "1" (Diga un número de prioridad deseado entre 1 y 7.)

### NOTA

- Normalmente, se introduce "1" (Mayor prioridad).
- Si se registran más de dos teléfonos móviles, introduzca el orden de prioridad entre 1 y 7.

23. **Indicación:** "XXXXXX - - (Ej. "Teléfono de Stan") (Etiqueta de teléfono) establecer prioridad a X (Número de prioridad). ¿Es correcto?"
24. **Diga:** [Bip] "Sí"
25. **Indicación:** "Emparejamiento completo"

Después que se registra un teléfono móvil, el sistema identifica automáticamente el teléfono. Oprimiendo otra vez el interruptor de reconocimiento de voz/manos libres, u oprimiendo el interruptor de reconocimiento de voz/manos libres primero después de girar el encendido de LOCK a ACC, el sistema lee la guía de voz, "XXXXXX — (Ej. "Teléfono de Stan") (Etiqueta de teléfono) Está conectado". Si hay dos o más teléfonos registrados, el que tiene la prioridad más alta será seleccionado.

### NOTA

Dependiendo del dispositivo, el estado de registro puede perderse después de un cierto periodo de tiempo. Si ocurre eso, repita todo el procedimiento desde el Paso 1.